




TFL-Steuermodul 7124
Automatische Zündungserkennung,
Dimm- und ComingHome-Funktion
Für 12V LED-Tagfahrleuchten



Nur für LED-TFL 12V

- 1) Schließen Sie die Stromversorgung mit den Kabelösen direkt an die Batterie an.
- 2) Verbinden Sie das weiße Kabel mit dem Pluspol des Standlichts.
- 3) Die Kabel gelb und blau werden nicht benötigt. Bitte kürzen Sie diese ein und schieben Sie sie zurück in die Hülse um ungewollten Kontakt zu vermeiden.
- 4) Verbinden Sie die roten Kabel mit dem Plus und die schwarzen mit dem Minus der TFL Leuchten.

Die Tagfahrleuchten werden nun automatisch eingeschaltet sobald der Motor läuft. Bei Zuschaltung des Stand- oder Abblendlichtes werden die TFL automatisch abgedimmt. Nach dem Abstellen des Motors, werden die TFL mit einer Verzögerung von ca. 30 Sekunden abgeschaltet (ComingHome-Funktion).